



www.mrchristmas.com

**THIS PRODUCT IS NOT A TOY**

## NUTCRACKER BALLET

### I. DESCRIPTION

Thank you for purchasing the **Nutcracker Ballet**. This product features three animated rotating scenes accompanied by nine Tchaikovsky classics. The gift box includes a unit and an adapter. **This product is not a toy and is not intended for use by children.**

### II. OPERATION

1. Gently lift the unit from the packaging and remove it from the polybag. **DO NOT LIFT THE UNIT BY HOLDING ANY ATTACHED FIGURES OR PARTS.**
2. Place the unit on any flat surface.
3. Insert the adapter plug into the unit jack at the rear of the unit. Plug the adapter into a nearby working outlet.  
**The adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.**
4. Turn the ON/OFF switch to ON.
5. Turn the volume dial at the back of the unit towards MAX to adjust the music. Music will play and the curtains will open. Figures on the stage will start to move.
  - a) The curtain will open automatically at the beginning of each scene.
  - b) The unit plays one of nine Nutcracker musical compositions that begin each time a new scene opens.
6. The unit will stop automatically after the three scenes have played three times and the nine musical compositions are finished. If something interferes with the motion of the curtain or figures, they will stop moving until the obstruction is removed.
7. To restart the unit, turn OFF, then ON again.



### III. TROUBLESHOOTING

Your **Nutcracker Ballet** has been designed to give many seasons of trouble-free operation. In the event that a problem does occur, please refer to the following chart for suggested solutions.

Problem	Likely Cause	Solution
No music or motion	No power	Make sure the adapter is plugged into a working outlet and the adapter jack is securely attached to the back of the unit
No music is playing but the figures are moving	Pause between songs VOLUME dial MIN	Wait one or two seconds for the next song to start Turn VOLUME dial to the MAX position
Music is playing but figures are not moving	Power is interrupted	Turn power OFF and then ON again
Music is too loud, too soft or not audible	VOLUME dial is incorrectly adjusted Power is interrupted	Make sure VOLUME dial is HIGH and then adjust to your preference Make sure the adapter is plugged into both the wall and the unit

**PLEASE NOTE:** For more information about this product please call 1-800-4MR-XMAS or visit our website at <www.mrchristmas.com>. We will be happy to help you!

### IV. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

**WARNING:** THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

1. Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
2. Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, on a wet floor or near a swimming pool.
3. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
4. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the appliance.
5. Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
  - A. The power-supply cord or plug has been damaged.
  - B. Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
  - C. The appliance has been exposed to rain or moisture.
  - D. All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped working.
  - E. The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

*The following is only applicable to customers in the USA:*

## V. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Mr. Christmas warrants the original customer/purchaser of the **Nutcracker Ballet** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Mr. Christmas under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumers/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

## INSTRUCCIONES

### ESTE CONJUNTO NO ES UN JUGUETE

## I. DESCRIPCIÓN

Gracias por comprar el **NUTCRACKER BALLET**. Este producto muestra tres escenas animadas giratorias acompañado por nueve composiciones clásicas de Tchaikovsky. La caja de regalo incluye la parte de la base y el adaptador. **Este producto no es un juguete y no deberá ser usado por niños.**

## II. FUNCIONAMIENTO

1. Agarre firmemente la base de la unidad y retirela del envase de espuma de poliestireno y después remuevela del bolso de plástico. No agarre la unidad por las figuritas, la cortina o otras partes frágiles.
2. Ponga la unidad en cualquier superficie plana.
3. Introduzca la clavija del adaptador en la toma de corriente en la parte posterior de la unidad. Enchufe el adaptador a una toma de corriente eléctrica cercana.
4. Ponga el interruptor en la parte posterior de la unidad de la posición OFF hacia la posición MAX. La música comenzará a sonar y el telón se abrirá y las figuritas comenzarán a moverse sobre el escenario. El telón se abrirá automáticamente al comienzo de cada escena. La unidad comenzará a tocar una de las nueve composiciones musicales del cascanueces cada vez que se abre una nueva escena.
5. La unidad parará automáticamente después de que haya mostrado dos veces las tres escenas y las nueve composiciones musicales hayan sonado. Si algo interfiere con el movimiento, el telón y las figuritas no se moverán hasta que no se retire la obstrucción.
6. Para volver a poner en marcha la unidad en la primera escena pulsa el botón RESTART en la parte posterior de la unidad.
7. Gire el control de VOLUMEN para ajustar el sonido de la música.

## III. POSIBLES PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
Sin música y movimiento	Sin corriente	Asegúrese que el adaptador esté enchufado a la red eléctrica y que la clavija del adaptador esté bien metida en la toma de la unidad
Hay movimiento, pero no hay música	Está entre dos canciones Control de volumen MIN	Espere unos segundos a que empiece una nueva canción. Gire el control de volumen hacia posición MAX
Hay música, pero no hay movimiento	Sin corriente	Gire el interruptor de corriente OFF y entonces ON. Asegúrese que el adaptador esté enchufado a la red eléctrica y que la clavija del adaptador esté bien metida en la toma de la unidad
La música está demasiado alta o baja, o no se escucha	Control de volumen mal ajustado	Ajuste el control de volumen a su preferencia

**NOTA:** Para más información sobre este producto, por favor visítenos en la red: <http://www.mrchristmas.com>.

#### IV. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AVISO: ESTE CONJUNTO NO ES UN JUGUETE. ESTE PRODUCTO CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE DE SER INGERIDAS PODRIAN CAUSAR ASFIXIA.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. NO quite la tapa, no contiene piezas reparables en su interior. SE SE NECESITA SERVICIO, REFIERE A PERSONAL CALIFICADO.

POR FAVOR, ADHIERE A LO QUE SIGUE:

1. Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser leídas antes de comenar a usar este artículo.
2. Conserva y Siga las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad deberán ser conservadas para futuras referencias y seguidas.
3. Agua y humedad - Este artículo no deberá ser usado cerca del agua - por ejemplo cerca de la bañera, pila de cocina o lavar, en un sótano humedo o cerca de la piscina, etc.
4. Calor - Este artículo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos que producen calor.
5. Fuente de alimentación - Este artículo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.
6. Entrada de objetos y líquidos - Se debe tener cuidado de que no caigan objetos o se derramen líquidos en su interior a través de alguna ranura.
7. Servicio de reparación - Este artículo requiere el servicio de personal calificado cuando:
  - a. el cable o el enchufe de fuerza esten dañados
  - b. le haya entrado algun objeto o se haya derramado líquido en su interior
  - c. el aparato haya estado expuesto a la lluvia
  - d. el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamiento
  - e. se haya caído o su exterior esté dañado.
8. Servicio - El usuario no deberá intentar la reparación de este aparato más allá de lo descrito en el manual de instrucciones. Cualquier otro servicio deberá ser referido al personal calificado de servicio.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

**Diese Feinmechanik ist kein Spielzeug!**

#### I. BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf des **Nutcracker Ballet**. Dieses Produkt zeigt drei animierte, Szenen mit sich drehenden Tänzern, begleitet von neun Klassikern von Tschaikowsky. Die Geschenkverpackung enthält das Produkt und ein Netzteil. **Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte deshalb nicht in Kinderhände gelangen.**

#### II. INBETRIEBNAHME

1. Greifen Sie fest den Boden des Gerätes und entnehmen Sie es der Schutzhülle aus Styropor, danach entfernen Sie die Plastikummhüllung. GREIFEN SIE DAS GERÄT NICHT AN DEN FIGUREN ODER AN ANDEREN ZERBRECHLICHEN TEILEN
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
3. Stecken Sie den Netzteil-Stecker in die AN/AUS Buchse auf der Rückseite des Gerätes. Stecken Sie das Netzteil in eine funktionierende Steckdose in der Nähe.
4. Drehen Sie den Auswahl-Schalter an der Rückseite des Gerätes von der Position OFF auf die Position MAX. Die Musik wird spielen und die Vorhänge öffnen sich. Die Figuren auf der Bühne fangen an sich zu bewegen.
  - a) Der Vorhang öffnet sich automatisch zu Beginn einer jeden Szene.
  - b) Das Gerät spielt eine von neun musikalischen Kompositionen aus dem Nussknacker, immer zu Beginn einer neuen Szene die sich öffnet.
5. Das Gerät stoppt automatisch nachdem die drei Tanzszenen jeweils zweimal durchgelaufen sind, und die neun musikalischen Kompositionen zu Ende gespielt haben. Wenn etwas den Vorhang oder die Figuren blockiert, hören sie auf sich zu bewegen bis die Blockade gelöst ist.
6. Um das Gerät wieder von Anfang spielen zu lassen (ab der ersten Szene), drücken Sie den RESTART Knopf an der Rückseite des Gerätes.
7. Drehen Sie den Lautstärkeregler um die Lautstärke der Musik einzustellen.

### III. FEHLERSUCHE

Ihr **NUTCRACKER BALLET** wurde so konzipiert, dass es viele Jahre fehlerfrei funktioniert. Sollte trotzdem einmal ein Problem auftauchen, halten Sie sich bitte an die folgende Tabelle mit Lösungsvorschlägen.

Problem	möglicher Grund	Lösungsvorschlag
Keine Musik, Keine Bewegung	Keine Energiezufuhr	Gehen Sie sicher, dass das Netzteil in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Überprüfen Sie ob der Netzteilstecker richtig in die Netzteilbuchse an der Rückseite des Gerätes eingesteckt ist
Die Figuren bewegen sich, aber keine Musik spielt	Das Gerät ist zwischen zwei Liedern	Warten Sie einige Sekunden bis zum Anfang des nächsten Liedes
	Der Lautstärkeregler steht auf MIN	Drehen Sie den Lautstärkeregler auf MAX
Die Musik spielt, aber die Figuren bewegen sich nicht	Keine Energiezufuhr	Schalten Sie den EIN/AUS Schalter auf OFF und danach auf ON
Musik ist zu laut oder zu leise, oder keine Musik ist zu hören	Der Lautstärkeregler ist falsch eingestellt	Stellen Sie den Lautstärkeregler zuerst auf HIGH und danach auf die von Ihnen gewünschte Position
	Keine Energiezufuhr	Vergewissern Sie sich, dass der Netzteilstecker richtig in die Wand und die Netzteilbuchse des Gerätes eingesteckt ist

### IV. SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG: Dieses produkt enthält kleinteile, an denen man ersticken kann, wenn Sie verschluckt werden. Um kein feuer oder elektroschocks zu riskieren, setzen Sie das gerät weder regen noch hoher feuchtigkeit aus. Entfernen Sie die abdeckung nicht. Es gibt innen keine nützlichen teile. Bei problemen wenden Sie sich an unser servicepersonal.**

#### SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise – Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen werden.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf – Alle Sicherheits – und Gebrauchshinweise sollten für den zukünftigen Gebrauch aufbewahrt werden.
3. Warnungen beachten – Die warnhinweise am Gerät – sowie die in der Gebrauchsanweisung – sollten unbedingt befolgt werden
4. Folgen Sie den Anweisungen – Allen Betriebs – und Gebrauchsanweisungen sollte unbedingt Folge geleistet werden.
5. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.
6. Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heizungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Vertärkern) aufgestellt werden
7. Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben oder wie direkt am Gerät angezeigten Stromzufuhr angeschlossen sein.
8. Eintritt von Objekten oder Flüssigkeit – Der sorgfältige Umgang mit dem Gerät sollte gewährleisten das auf keinen Fall irgendwelche Objekte oder Flüssigkeit durch die Öffnungen eindringen können.
9. Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht werden; wenn
  - a. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
  - b. Das objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
  - c. Das objekt Regen ausgesetzt war; oder
  - d. Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
  - e. Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.
10. Service – Der Benutzer sollte das Gerät ausschließlich nach den Angaben in der Gebrauchsanweisung benutzen bzw. Warten. Alle anderen Reparaturen sollten qualifiziertem Servicepersonal übergeben werden.

## INSTRUCTIONS

### CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET

#### I. DESCRIPTION

Merci d'avoir choisi « **Le Théâtre Nutcracker** » Ce produit comprend 3 différentes scènes animées accompagnées par neuf musiques de Tchaïkowski. La boîte cadeau comprend l'unité de base et un transformateur **Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être laissé à la portée des enfants**

#### II. FONCTIONNEMENT

1. Soulever délicatement l'unité de base du polystyrène et la retirer du sac plastique **NE PAS SOULEVER LE PRODUIT EN LE TENANT PAR LES PIÈCES DÉTACHÉES OU LES PERSONNAGES.....**
2. Placer le produit sur une surface plane
3. Insérer la prise jack du transfo dans l'emplacement prévu à l'arrière produit. Ensuite brancher le transformateur dans une prise de courant/secteur

4. Tourner le bouton du volume à l'arrière du produit de la position OFF vers la position MAX . Le produit va commencer à jouer et le rideau à s'ouvrir . Les personnages sur le plateau vont s'animer.
  - a) Le rideau s'ouvrira automatiquement au commencement de chaque scène.
  - b) L'unité joue l'une des neuf compositions musicales « Nutcracker » qui débute à chaque fois qu'une nouvelle scène commence
5. L'unité s'arrêtera automatiquement une fois que chacune des trois scènes aura été jouée deux fois. et que les neuf compositions musicales seront finies. Si quelque chose gêne la fermeture des rideaux ou l'animation des personnages , ils s'arrêteront de fonctionner jusqu'à ce que ce qui gêne soit ôté.
6. Pour redémarrer à la première scène appuyer sur le bouton « RESTART » au dos de l'unité.
7. Tourner le bouton VOLUME pour ajuster la puissance de la musique.

### III. DYSFONCTIONNEMENTS

Votre produit « **Nutcracker Ballet** » a été fabriqué pour fonctionner de nombreuses saisons sans problème. Si un problème survient , merci de vous reporter au schéma suivant contenant des suggestions de solutions.

Problème	Cause Probable	Solution
Ni musique, ni lumière , ni mouvement	Pas de courant	S'assurer que le transfo est bien connecté à une prise de courant en service et que la fiche jack est bien engagée à l'arrière du produit
	Volume sur OFF	Tourner le bouton ON OFF sur la position ON
L'animation fonctionne mais pas la musique	Pause entre les chansons	Attendre une ou deux secondes que la prochaine chanson démarre
	Le bouton de volume est sur « MIN »	Tourner le bouton de volume en position « MAX »
La musique fonctionne mais les personnages ne bougent pas	Le courant est coupé	Tourner le bouton en position OFF puis en position »ON « de nouveau
Le son de la musique est trop bas ou inaudible	Le bouton de volume est mal ajusté	Ajuster le bouton du volume selon votre convenance
	Le courant est coupé	S'assurer que le transfo est branché à la fois dans la prise secteur et dans l'unité de base

**NOTE:** Pour plus d'information sur ce produit, visitez notre site internet : <http://www.mrchristmas.com>

### IV. CONSIGNES DE SECURITE ET MODE D'EMPLOI

**ATTENTION** CECI N'EST PAS UN JOUET . CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIECES QUI POURRAIENT S'AVERER DANGEREUSES SI ELLES ETAIENT AVALEES . POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE COURT CIRCUIT , NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE. L'UTILISATEUR NE DOIT CHANGER LUI MEME AUCUNE PIECE . SI CERTAINES PIECES DOIVENT ETRE CHANGEES S'ADRESSER A DU PERSONNEL QUALIFIE

MERCI DE SE CONFORMER A CE QUI SUIVIT:

1. Lire les instructions - Toutes les notices et instructions liées à la sécurité et au fonctionnement doivent avoir été lues avant la mise en service du produit. Merci d'observer les instructions et les mises en garde pour votre sécurité.
2. Eau et Humidité - Ne pas disposer le produit près d'eau ou d'endroit humide , sur un sol mouillé ou près d'une piscine.
3. Chaleur – Cet article ne doit pas être placé près d'une source de chaleur comme radiateurs ou sècheurs à cheveux.
4. Sources d'énergie – Le produit peut être connecté uniquement à une source d'énergie prévue spécifiquement pour ce même produit.